からくり時計　**¥42,000**(税込)本体 ¥40,000～ **¥21,000**(税込)本体 ¥20,000

開店・開業記念の贈り物にも喜ばれます

30曲入仕様【A】参照

スモールワールドブルームDX
4MN499RH23
¥42,000(税込)
【本体 ¥40,000】
木目仕上上(白)/プラスチック枠
風防:ガラス製
522×405×124mm・3.8kg
単1×4

通常時

スワロフスキー・エレメント回転飾り付
スワロフスキー・エレメント飾り付

電波
OFF付サーチ
正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:25×50mm(黒)

30曲入仕様【A】参照

スモールワールドM498
4MN498RH23
¥42,000(税込)
【本体 ¥40,000】
木目仕上上(白)/プラスチック枠
風防:ガラス製
478×409×119mm・4.0kg
単1Ⓐ×2

通常時

下部スワロフスキー・エレメント回転飾り付

電波
正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:25×65mm(黒)

30曲入仕様【A】参照

※巻頭

スモールワールドコンベルW
4MN502RH06
¥39,900(税込)
【本体 ¥38,000】
茶色光沢仕上
木枠〈MDF材/シート貼り〉
風防:ガラス製
φ404×118mm・3.3kg/単1Ⓐ×2

スワロフスキー・エレメント回転飾り付

通常時

電波
OFF付サーチ 快速スタート
木枠 眠 正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:25×65mm(黒)

30曲入仕様【A】参照

スモールワールドブルーム
4MN500RH18
¥31,500(税込)
【本体 ¥30,000】
シャンペンゴールド(白)/プラスチック枠
風防:ガラス製
522×405×124mm・3.7kg
単1×4

通常時

スワロフスキー・エレメント回転飾り付

電波
OFF付サーチ
正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:25×50mm(紺)

30曲入仕様【B】参照

パルタージュ M470N
4MN470RA23
¥26,250(税込)
【本体 ¥25,000】
木目仕上上/プラスチック枠
風防:ガラス製
φ380×110mm・2.7kg
単1×2

通常時

電波
OFF付
正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

名入サイズ:25×50mm(黒)

SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

スモールワールドM490
4MN490RH18
¥21,000(税込)
【本体 ¥20,000】
シャンペンゴールド
プラスチック枠/風防:ガラス製
φ373×104mm・2.6kg
単1Ⓐ×2

下部回転飾り付

毎正時、メロディとともに文字板の歯車が回転します。時計の中の人形がリズムをとるように動き、ベルが左右に揺れます。

●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。(A・B・C切換式)

曲目
A ①アメイジング・グレイス ②ピアノ・ソナタ K.545-1 ③タイスの瞑想曲 ④G線上のアリア ⑤愛の夢 第3番 ⑥カノン(→①に戻る)
B ①テルーの唄 ②いつも何度でも ③海の見える街 ④風の伝説 ⑤となりのトトロ ⑥君をのせて(→①に戻る)
C ①そりすべり ②きよしこの夜 ③ジングル・ベル ④諸人こぞりて ⑤赤鼻のトナカイ ⑥おめでとうクリスマス(→①に戻る)

電波
OFF付サーチ
正時オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

名入サイズ:25×50mm(黒)

新発売 12月発売予定
30曲入仕様【C】参照

スモールワールドノエル
4MN509RH03
¥21,000(税込)
【本体 ¥20,000】
白(白)
プラスチック枠/風防:ガラス製
457×379×85mm・2.8kg
単1Ⓐ×2

からくり時

下部一方向スワロフスキー・エレメント回転飾り付
スワロフスキー・エレメント留め飾り付

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

電波
OFF付サーチ
眠 正時オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

名入サイズ:25×50mm(黒)

新発売 9月発売
30曲入仕様【C】参照

スモールワールドノエル
4MN509RH23
¥21,000(税込)
【本体 ¥20,000】
木目仕上(白)
プラスチック枠/風防:ガラス製
457×379×85mm・2.8kg
単1Ⓐ×2

からくり時

下部一方向スワロフスキー・エレメント回転飾り付
スワロフスキー・エレメント留め飾り付

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

電波
OFF付サーチ
眠 正時オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

名入サイズ:25×50mm(黒)

30曲入仕様【A】 ●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。(A・B・C切換式)

曲目
A ①アメイジング・グレイス ②ピアノ・ソナタ K.545-1 ③G線上のアリア ④時の踊り ⑤カノン ⑥ノクターン 作品9-2 ⑦タイスの瞑想曲 ⑧四季 春 ⑨精霊の踊り ⑩愛の夢 第3番 ⑪主よ人の望みの喜びよ ⑫舞踏への勧誘(→①に戻る)
B ①マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン ②愛はかげろうのように ③シャル・ウィ・ダンス? ④アンチェインド・メロディ ⑤To Love You More ⑥セイリング ⑦ワイルド・チャイルド ⑧メモリー ⑨踊りあかして ⑩タイム・トゥ・セイ・グッバイ ⑪イマジン ⑫エターナリー(→①に戻る)
C ①そりすべり ②きよしこの夜 ③ジングル・ベル ④諸人こぞりて ⑤赤鼻のトナカイ ⑥おめでとうクリスマス(→①に戻る)

30曲入仕様【B】 ●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。(A・B・C切換式)

曲目
A ①トロイメライ ②ノクターン 作品9-2 ③ウィーンの森の物語 ④G線上のアリア ⑤タイスの瞑想曲 ⑥舞踏への勧誘 ⑦精霊の踊り ⑧愛の夢 第3番 ⑨春の声 ⑩主よ人の望みの喜びよ ⑪カノン ⑫コッペリアのワルツ(→①に戻る)
B ①アメイジング・グレイス ②エンターティナー ③ペールギュントの朝 ④ピアノ・ソナタ K.545-1 ⑤夢見る人(夢路より) ⑥シャル・ウィ・ダンス? ⑦ユーモレスク ⑧四季 春 ⑨グリーンスリーブス ⑩時の踊り ⑪セレナード ⑫四季 冬(→①に戻る)
C ①ジングル・ベル ②きよしこの夜 ③おめでとうクリスマス ④諸人こぞりて ⑤ひいらぎ飾ろう ⑥牧人ひつじを(→①に戻る)

30曲入仕様【C】 ●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。(A・B・C切換式)

曲目
A ①聖者の行進 ②故郷 ③オーラ・リー ④夢見る人(夢路より) ⑤ウィーンの森の物語 ⑥アメイジング・グレイス ⑦花 ⑧ペールギュントの朝 ⑨ローレライ ⑩海 ⑪四季 春 ⑫グリーンスリーブス(→①に戻る)
B ①トロイメライ ②愛の夢 第3番 ③主よ人の望みの喜びよ ④ノクターン 作品9-2 ⑤舞踏への勧誘 ⑥カノン ⑦アヴェ・マリア ⑧時の踊り ⑨タイスの瞑想曲 ⑩ピアノ・ソナタ K.545-1 ⑪G線上のアリア ⑫春の声(→①に戻る)
C ①牧人ひつじを(賛美歌103番) ②ジングル・ベル ③きよしこの夜 ④ひいらぎ飾ろう ⑤諸人こぞりて ⑥おめでとうクリスマス(→①に戻る)
●オープニング・エンディング曲(オリジナル)

毎正時メロディ搭載の商品には、「ON(自動鳴り止め明暗センサー付)/OFFスイッチ付」「モニター(時刻に関係なく音楽が聴けます)」機能が付いています。

4MN499RH23/4MN500RH18 共通仕様(画像は4MN499)

毎正時、メロディとともに数字の下から音符が回転しながら現れます。
※4MN499のみ、6個のLEDランプがメロディに合わせランダムに点滅します。
●展示用ボタン付(開いた状態で止められます。)

4MN498RH23

毎正時、メロディとともに文字板が3カ所外側に割れるように開き、外側に音符飾り、中からはベル飾りが現れ、3個のLEDランプがメロディに合わせランダムに点滅します。
●展示用ボタン付(開いた状態で止められます。)

4MN502RH06

毎正時、メロディとともに数字の下から天使の人形が回転しながら現れ、6個のLEDランプがメロディに合わせランダムに点滅します。
●展示用ボタン付(開いた状態で止められます。)

4MN470RA23

毎正時になるとメロディとともに文字板が中央から割れ、回転しながら開き、中からあらわれる回転する円盤の上の人形たちと時計台の針も回転します。回転する文字板が元の位置に戻り終わります。

4MN509RH(画像は4MN509RH23)



毎正時になると、メロディと共に文字板が360°回転します。文字板背面にある上部・左右の回転飾りもそれぞれ回転し、LEDがランダムに点滅します。
●展示用ボタン付(からくり状態で止められます。)

■機能マーク表示一覧

◎電波時計の機能

電波 40kHz/60kHz 自動切換式電波時計

電波 OFF付サーチ 40kHz/60kHz 自動切換式電波時計
電波受信OFF機能/電波サーチ機能付

電波 AM OFF付サーチ AMラジオ/40kHz/60kHz 自動切換式電波時計
電波受信OFF機能/電波サーチ機能付

電波受信OFF機能・・電波を受信できない、または誤受信しやすい場所で使う場合や、意図的に表示時刻を変えて使いたい場合に使用。
電波サーチ機能・・・電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかをお知らせします。

◎時刻表示機能

快速スタート 快速スタート機能

◎秒針

眠 サイレントステップ秒針
夜眠る秒針機能付 ― 静かになめらかに刻みます

夜眠る秒針…部屋が暗くなる。または、アラームONで秒針が12時の位置で止まり、静かな空間をつくります。

眠 連続秒針
夜眠る秒針機能付
連続秒針
― 秒針が流れるように静かに動きます。

眠 ステップ秒針
夜眠る秒針機能付
ステップ秒針
― 1秒毎に区切りよく動きます。

快速スタート機能

スピーディな時刻表示。即時に現在時刻を表示します。
電池投入時(強制ボタンを押す)から時刻表示までの時間が大幅に短縮されました。(時刻表示までの時間:3分程度)

万一電波受信できなくても手動操作不要。
万一電波が受信できなかった場合に必要であった、手動による時刻合わせが不要になりました。(これまでは受信しやすい環境の夜間まで待つ間、手動で時刻合わせを行っていました)記憶している近似の時刻表示を自動で行います。

◎正時メロディ・報時・めざまし機能

正時 オーロラ オーロラサウンド正時メロディ付
正時 純正律 高音質純正律チャイム付
正時 メロディ 正時メロディ付
プログラム DWS プログラム/DWS音源チャイム付
任意の時刻にチャイムを鳴らせます
報時 電子音 報時付(電子音式)
正時と30分毎に時刻をお知らせします

報時 ふいご 報時付(ふいご式)
正時と30分毎に時刻をお知らせします
プログラム 電子音 プログラム/電子音アラーム
アラームを複数の時間で設定できます
音量調節 音量調節付(ボリューム式)
音量 大・小 音量調節付(大・小切換式)
音量 大中小 音量調節付(大・中・小切換式)

電子音 電子音アラーム
BELL ベル音アラーム
録音・再生 IC式録音・再生アラーム
合成音 合成音アラーム
音声 音声アラーム

メロディ メロディアラーム
オルゴール オルゴールアラーム
スヌーズ スヌーズ機能付
アラームを止めても数分後に再び鳴ります
AUTO STOP アラームオートストップ機能付
スヌーズ AUTO STOP スヌーズ+アラームオートストップ機能付

◎時計の外枠素材

木枠 木枠
ガラス 木枠 ガラス・木枠
オニックス オニックス枠
金属 金属枠
特殊 樹脂 特殊樹脂製
金属 ガラス 金属・ガラス枠

◎その他

ライト ライト付
蓄光 蓄光付
石膏ボード 対応金具付 石膏ボード対応壁掛金具付
懐中 電灯 懐中電灯付
ナチュ ライト ナチュライト付
アラーム モニター アラームモニター付
アラーム音を確認できます

◎電池・他

ソーラー電源
光発電で動きます。
ソーラー テスト ソーラー電源+
明るさテスト機能付
交流式電気時計

10年 5年 3年 2年 電池寿命(数字が電池の寿命年数を表記)
※特に表記のないものは、電池寿命約1年間

電池交換 お知らせ 電池交換お知らせ機能
※秒針付掛時計→秒針が12時の位置で停止
秒針無掛時計(からくり時計など)→文字板のLEDが点滅
デジタル時計→液晶面に表示
アナログ目覚まし時計→アラームセット時アラーム音で警告、または秒針が12時の位置で停止

充電切れ 予告 充電切れ予告機能(ソーラー電源)
※秒針付掛時計→秒針2秒ステップ

*乾電池は青色で、時計の枠素材の横あるいは下に表記してあります。×(数字)は乾電池の数です
単1/単1乾電池　単2/単2乾電池　単3/単3乾電池　単4/単4乾電池
単1Ⓐ/単1アルカリ乾電池　単2Ⓐ/単2アルカリ乾電池　単3Ⓐ/単3アルカリ乾電池
単3Ⓔ/パナソニック社製エボルタ単3乾電池
アルカリ(LR44)/ボタン型アルカリ電池
酸化銀(626)/ボタン型酸化銀電池SR626SW　リチウム電池(2477)/リチウム電池CR2477

ギフトお薦め品

記念品や贈り物として特に人気の商品です。
ギフトお薦め品として、時計裏面の名入について巻末で紹介いたします。

電波 電波時計とは?

福島県のおおたかどや山送信所と、福岡・佐賀県境のはがね山送信所から発信される、独立行政法人情報通信総合研究機構日本標準時グループが運用する正しい時刻情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻やカレンダー情報を修正し、日本標準時を表示する時計です。その母体となっているセシウム原子時計の誤差は、10万年に1秒といわれる超高精度です。受信範囲は、それぞれ半径約1,200kmといわれ、日本全国広い範囲で受信可能とされています。
※受信は条件によって異なります。受信範囲であっても、地域、地形などの影響によって受信できない場合もあります。その場合は通常のクオーツ精度(アナログタイプは平均月差±20秒以内、デジタルタイプは平均月差±30秒以内)で作動します。



※機能マークは、色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作成しております。

●常温での時間精度:電波を受信している場合は常に±1秒以内の精度。受信していない場合は平均月差±20秒または30秒以内。●サイズはタテ×ヨコ×アツサです。●アラームや報時メロディ、時刻設定チャイム機能搭載の電波時計は、ピッタリ0秒から鳴りはじめます。●掲載商品については品切れの場合もありますのでお含みおきください。●振子・回転飾りなどは時計と連動していません。●配色表示の(　)は文字板の配色です。●シースルー液晶は液晶面が半透明のため、デジタル部の見え方は、背景の物や色に影響されます。●MDF材は木材のチップを繊維状にし、圧縮して固めた木質素材です。●商品の配色、表面仕上、重量、操作部品などの仕様は改良のため変更することがありますのでご了承願います。●ライト画像は接写の状態で撮影していますので、実際の見え方は、視力などによる個人差・周囲の明るさ・時計との距離などにより異なります。●ナチュライト・蓄光画像は消灯直後の状態です。蓄光性夜光塗料の特徴として時間の経過とともに明るさが低下します。●印刷物ですので時計の色は実際の物と多少異なります。
●このカタログの内容は2011年9月現在のものです。

「エボルタ」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

⚠ ご注意:時計は不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。倒れたり、落下する恐れがあります。
⚠ ご注意:電池は1年毎(特に表記のあるものを除く)に必ず、取扱説明書で指定された新しい電池と取り替えてください。2本以上使用する商品の場合は、全ての電池を取り替えてください。古い電池と新しい電池をまぜて使用しますと液もれし、故障の原因になります。なお、使用推奨期限を過ぎた電池は、ご使用にならないでください。